NETTOYEUR VAPEUR
MODÈLE LV1450
MODÈLE LV1400

ATTENTION

. Lisez ce mode d'emploi avant de mettre votre appareil en marche. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.
. Vérifiez que la tension électrique de la plaque signalétique correspond bien à celle de votre domicile.
. Vérifiez que la base de la prise est dotée d'une prise de terre adéquate.
. Vérifiez que le réservoir d'eau du nettoyeur vapeur est complètement vide.
. Remplissez le réservoir d'eau en respectant bien la mesure du verre doseur fourni. N'utilisez pas de produit chimique tel que de l'alcool, de l'eau de Cologne, du détergent, etc. ; cela pourrait endommager gravement l'appareil.
. N'utilisez pas l'appareil si le réservoir d'eau est vide. S'il ne produit plus de vapeur, cela signifie que le réservoir est vide, débranchez l'appareil après avoir vérifié que le voyant de remplissage du système « Comfortsafety » n'est pas rouge (7), remplissez le réservoir, fermez le couvercle du système « Comfortsafety » (6) et branchez-le à nouveau au courant électrique.
. Attention : débranchez toujours l'appareil du courant électrique avant de remplir le réservoir, et vérifiez que le voyant de remplissage du système « Comfortsafety » (7) n'est pas rouge avant de procéder au remplissage du réservoir.
. Vérifiez toujours que les surfaces, objets et tissus que vous souhaitez nettoyer sont résistants et compatibles avec la vapeur à haute température. Nous vous conseillons de consulter les instructions du fabricant et d'effectuer un essai sur une zone cachée ou sur un échantillon.
. Evitez de toucher les surfaces chaudes pendant l'utilisation du produit.
. Si vous utilisez le tuyau flexible (14) ou les tuyaux de rallonge (16), dirigez les premières projections du nettoyeur vapeur vers un récipient pour éliminer la vapeur éventuellement condensée dans les tuyaux.
. Pendant son utilisation, n'inclinez pas le nettoyeur vapeur à plus de 45º par rapport à la verticale car de l'eau bouillante pourrait s'échapper avec la vapeur.
. Ne dirigez jamais le jet de vapeur en direction de personnes, d'animaux ou d'appareils contenant des éléments électriques (par exemple, à l'intérieur d'un four).
. Les accessoires chauffent durant leur utilisation. Laissez refroidir les accessoires avant de les substituer lorsque vous utilisez l'appareil.
. Attention : avant de démonter un accessoire quelconque, veillez à ce que la fonction de blocage de la vapeur ne soit pas activée.
. Ne placez pas le nettoyeur à vapeur et son cordon d'alimentation près de surfaces chaudes.
. Utilisez exclusivement le verre doseur pour remplir le réservoir d'eau.
N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par un Service Technique Agréé car sa réparation requiert des outils spéciaux.
. Maintenez-le hors de la portée des enfants.
. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
. Ne saisissez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
. Ce produit a été conçu pour un usage domestique et non pour un usage industriel.

ATTENTION ! Pour mettre l'appareil au rebut, NE LE JETEZ JAMAIS à la poubelle ; déposez-le dans un POINT DE RECYCLAGE ou à la déchetterie la plus proche afin qu'il y soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

1.- Corps principal
2.- Commande vapeur
3.- Embouchure pour accessoires
4.- Voyant lumineux
5.- Couvercle du réservoir du système « Comfortsafety »
6.- Voyant de remplissage du système « Comfortsafety ».

Accessoires

23.- Verre doseur
7.- Brosse ronde
8.- Buse inclinée
9.- Buse conique
10.- Buse conique avec poignée
11.- Accessoire pour tissus
12.- Chiffon pour tissus
13.- Raclette lave-vitre
14.- Tuyau flexible.

Uniquement pour le modèle LV1450

15.- Poignée
16.- Tuyaux de rallonge
17.- Raccord de la raclette lave-vitres ou de l'accessoire pour tissus et buses.
18.- Raccord du suceur pour sols.
19.- Suceur pour sols
20.- Chiffon pour sols.
21.- Bandoulière
22.- Sac porte-accessoires.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR AVANT UTILISATION

. Assurez-vous que l'appareil est bien débranché.
. Ouvrez le couvercle du système « Comfortsafety » (5), vérifiez que le voyant de remplissage du système « Comfortsafety » (6) n'est pas rouge et remplissez-le à l'aide d'un verre (23) (fig.1). N'oubliez pas que le niveau d'eau ne doit pas dépasser la marque du niveau maximum figurant sur le verre.
. Refermez le couvercle du système « Comfortsafety » (5).

FONCTIONNEMENT

. Installez l'accessoire nécessaire au nettoyage à réaliser et branchez l'appareil.
. Le voyant lumineux (4) s'allumera pour indiquer que l'appareil est bien branché.
. Lorsque le nettoyeur vapeur atteindra la pression nécessaire pour fonctionner, le voyant lumineux (4) s'éteindra pour indiquer que vous pouvez commencer à l'utiliser. Cette opération durera 2 minutes environ. Pendant son utilisation, le voyant lumineux s'éteindra et s'allumera successivement afin d'indiquer que le nettoyeur à vapeur récupère la pression nécessaire.
. Pour obtenir de la vapeur, appuyez sur la commande de vapeur (2)
. Nous conseillons d'appuyer sur la commande (2) par à-coups courts et successifs au lieu d'insister longuement, afin de garder la pression dans le ballon et d'augmenter le rendement de la vapeur.
. Lorsque vous aurez fini d'utiliser le nettoyeur vapeur, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse pour retirer les accessoires.
. Nous vous recommandons de vider le réservoir d'eau si vous n'utilisez plus l'appareil.

ACCESSOIRES

Buse conique (9) et buse conique avec poignée (10)

. Introduisez la buse conique (9) et la buse avec poignée dans l'embouchure (3) en faisant correspondre les languettes de la buse avec les trous de l'embouchure (3) et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 2).

Brosse ronde (7) et buse inclinée (8)

. Installez ces accessoires en appuyant dessus jusqu'à ce qu'ils viennent buter contre la buse conique (9) ou la buse avec poignée (10), le tuyau flexible (14) ou les tuyaux de rallonge (16) pendant l'installation des accessoires (17) (modèle LV1450 uniquement) (fig. 3, 4 et 5).
. Il est conseillé d'utiliser la brosse ronde pour nettoyer les impuretés déposées entre les joints du carrelage ou la graisse collée sur la plaque vitrocéramique.

Tuyau flexible (14)

. Si vous souhaitez atteindre des endroits difficilement accessibles ou si la zone à nettoyer est éloignée, utilisez le tuyau flexible.
. Installez le tuyau sur l'appareil de la même manière que la buse conique (9).
. Vous pouvez brancher au tuyau flexible les accessoires suivants du côté de sa partie plate : brosse ronde (7), buse inclinée (8), buse conique (9), accessoire pour tissus (11), raclette lave-vitres (13) et poignée (15) (fig. 6).
. Sauf les tuyaux de rallonge (16) qui se raccorderont directement à la poignée (15). Uniquement pour le modèle LV1450

Accessoire pour nettoyer les tapisseries et les tissus (11)

. Utilisez ces accessoires pour nettoyer les meubles, les fauteuils, les tapis, les tissus, etc.

. Installez cet accessoire sur le tuyau flexible (14) ou, pour des distances plus grandes, sur les tuyaux de rallonge (16) à l'aide du raccord pour accessoires (17) (modèle LV1450 uniquement) (fig. 7 et 8).
. Sur l'accessoire pour tissus (11), appliquer un chiffon pour tissus (12) pour le nettoyage de surfaces délicates tels que fauteuils, tapis, rideaux, désodorisation de vêtements et repassage vertical (fig. 9).
. La vapeur à haute température permet de désodoriser les vêtements.

Raclette lave-vitre (13)

. Utilisez cet accessoire pour nettoyer les vitres, les miroirs et les surfaces en acier inoxydable.
. Sur l'accessoire pour tissus, vous pouvez installer l'accessoire pour le nettoyage de vitres et de miroirs (13). Pour son application, emboîtez les languettes de la raclette lave-vitres dans les attaches de l'accessoire de nettoyage de tissus et appuyez vers le bas jusqu'à ce que la languette centrale se ferme en émettant un clic. (Fig. 11)
. Installez cet accessoire sur le tuyau flexible (14) ou, pour des distances plus grandes, sur les tuyaux de rallonge (16) à l'aide du raccord pour accessoires (17) (modèle LV1450 uniquement) (fig. 11 et 12).

Uniquement pour le modèle LV1450

Poignée (15)

Utilisez cet accessoire comme élément de raccord entre le tuyau flexible (14) et les tuyaux de rallonge (16) lorsque vous nettoyez des surfaces plus éloignées (sols, tapis, moquettes, vitres, matelas, etc.).
. Cet accessoire se raccorde au tuyau flexible (14) en faisant correspondre les languettes du pistolet avec les trous de l'embouchure du tuyau (4) et en le faisant tourner vers la droite jusqu'à ce qu'il vienne buter (fig. 14).

Tuyaux de rallonge (16)

. Si vous souhaitez désinfecter ou nettoyer des zones plus éloignées, vous pouvez utiliser les tuyaux de rallonge (16) et le raccord d'accessoires (17). Ecogenic Pro 15 dispose de trois tuyaux de rallonge qui permettent d'adapter le rayon d'action du produit en fonction de la distance à laquelle se trouve la zone à nettoyer.
. Les tuyaux de rallonge (16) se raccordent à la poignée (15) ; introduisez la poignée dans le tuyau de rallonge jusqu'à ce que la languette de la poignée s'emboîte dans le logement du tuyau de rallonge en émettant un clic (fig. 14). Pour démonter les tuyaux de rallonge, appuyez sur le bouton de détachement du tuyau de rallonge et tirez-le vers l'extérieur. (Fig. 15)
. Vous pouvez mettre le raccord d'accessoires (17) à l'extrémité du tuyau de rallonge (16) et sur ce raccord d'accessoires, vous pouvez mettre les buses (7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13) en fonction de la surface à nettoyer.

Suceur pour sols (19)

. Si vous souhaitez nettoyer des tapis, des moquettes, des sols, des murs en faïence, nous vous recommandons d'utiliser le suceur pour dallages (19).
. Ce suceur se raccorde à l'extrémité du tuyau de rallonge (16) ; il est pour cela nécessaire d'installer d'abord l'accessoire raccord du suceur de sols (18). Pour installer cet accessoire, introduisez-le dans l'embouchure du suceur, appuyez vers l'intérieur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre tout en appuyant vers l'intérieur. (Fig. 16). Pour détacher le raccord du suceur de sols (18), tournez-le vers la gauche sur 180º et tirez-le vers l'extérieur.
. Le suceur de sols (19) est équipé d'une étoffe (20) qui est appliquée pour le nettoyage de surfaces délicates tels que tapisseries, tapis, ou bois.
. Pour appliquer le chiffon (20) sur le suceur, placez le suceur au centre du chiffon et appuyez sur les extrémités saillantes des pinces de fixation, pliez une extrémité du chiffon et placez-en le coin sous la pince de fixation. (Fig. 17). Répétez cette opération pour l'autre extrémité de l'étoffe jusqu'à ce qu'elle enveloppe les crins du suceur pour dallages.

Bandoulière (21)

. Ce modèle est équipé d'une bandoulière qui permet une meilleure liberté de mouvement pendant son utilisation, notamment pour des opérations exigeant l'usage des deux mains.
. Lorsque vous utilisez le nettoyeur vapeur avec la bandoulière, évitez d'incliner excessivement le nettoyeur de vapeur car de l'eau bouillante pourrait sortir avec la vapeur.
. Voir la fig. 18 pour le montage.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR PENDANT L'UTILISATION

. Si vous êtes en train d'utiliser le nettoyeur-vapeur et s'il n'y a plus de vapeur, cela signifie que le réservoir est vide.
. Pour remplir à nouveau le réservoir, procédez comme suit :

- Débranchez l'appareil
- ATTENTION : ne remplissez jamais le réservoir d'eau lorsque l'appareil est branché.
- Relevez le couvercle du système « Comfortsafety » (6).
- Vérifiez que le voyant de remplissage du système « Comfortsafety » n'est pas rouge (7). Si le voyant du système « Comfortsafety » est rouge, maintenez appuyée la commande de vapeur (2) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur qui s'échappe.
- Versez une mesure du verre doseur (23) fourni avec l'appareil.
- Refermez le couvercle du système « Comfortsafety » (6).
- Branchez le nettoyeur-vapeur et attendez que le voyant lumineux s'éteigne, ce qui indique que l'appareil est prêt à être utilisé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

. Débranchez l'appareil.
. Attendez que le nettoyeur-vapeur se soit refroidi avant de procéder à son nettoyage.
. Enfoncez la commande vapeur (2) pour laisser échapper toute la vapeur.
. Relevez le couvercle du système « Comfortsafety » (6).

. Lorsque le voyant rouge de remplissage du système « Comfortsafety » s’éteint, retirez l’eau du réservoir en inclinant l’appareil.
. Rincez le réservoir pour éliminer les restes de calcaire accumulés. N'UTILISEZ PAS DE VINAIGRE OU TOUTES AUTRES SUBSTANCES ANTICALCAIRES. Il est recommandé de nettoyer le réservoir toutes les 15 utilisations.
. Nettoyez les accessoires à l'eau savonneuse.
. Ne trempez JAMAIS le bloc principal (1) dans l'eau.
. Rangez le nettoyeur-vapeur dans un endroit sec et frais.